

BABOLAT TENNIS RACKETS SPEC LIST

シリーズ名	PURE DRIVE SERIES								PURE AERO SERIES								PURE STRIKE SERIES						GAME SERIES		BABOLAT PLAY		ROLAND GARROS LINE	WIMBLEDON LINE
商品名	PURE DRIVE TOUR	PURE DRIVE TOUR+	PURE DRIVE	PURE DRIVE+	PURE DRIVE TEAM	PURE DRIVE LITE	PURE DRIVE 107	PURE DRIVE 110	PURE AERO VS TOUR	PURE AERO VS	PURE AERO TOUR	PURE AERO	PURE AERO+	PURE AERO TEAM	PURE AERO LITE	PURE STRIKE VS TOUR	PURE STRIKE VS	PURE STRIKE 18/20	PURE STRIKE 16/19	PURE STRIKE 100	PURE STRIKE TEAM	AERO GAMER	DRIVE LITE	BABOLAT PURE AERO PLAY	BABOLAT PURE DRIVE PLAY	PURE AERO FRENCH OPEN	PURE DRIVE WIMBLEDON	
フェイスサイズ	100平方インチ		100平方インチ		100平方インチ	100平方インチ	107平方インチ	110平方インチ	98平方インチ	98平方インチ	100平方インチ	100平方インチ		100平方インチ	100平方インチ	98平方インチ	98平方インチ	98平方インチ	98平方インチ	100平方インチ	100平方インチ	102平方インチ	100平方インチ	100平方インチ	100平方インチ	100平方インチ	100平方インチ	
ウエイト	315g(±7g)		300g(±7g)		285g(±7g)	270g(±7g)	280g(±7g)	265g(±7g)	320g(±7g)	295g(±7g)	315g(±7g)	300g(±7g)		285g(±7g)	270g(±7g)	320g(±7g)	295g(±7g)	305g(±7g)	305g(±7g)	300g(±7g)	285g(±7g)	270g(±7g)	255g(±7g)	300g(±7g)	300g(±7g)	300g(±7g)	300g(±7g)	
フレックス	RA 74(±3)		RA 72(±3)		RA 72(±3)	RA 72(±3)	RA 76(±3)	RA 72(±3)	RA 72(±3)	RA 72(±3)	RA 72(±3)	RA 72(±3)		RA 72(±3)	RA 72(±3)	RA 67(±3)	RA 67(±3)	RA 70(±3)	RA 70(±3)	RA 70(±3)	RA 70(±3)	RA 70(±3)	RA 72(±3)	RA 72(±3)	RA 72(±3)	RA 72(±3)	RA 72(±3)	
バランス	315mm(±7mm)		320mm(±7mm)		320mm(±7mm)	330mm(±7mm)	330mm(±7mm)	345mm(±7mm)	310mm(±7mm)	320mm(±7mm)	315mm(±7mm)	320mm(±7mm)		320mm(±7mm)	330mm(±7mm)	310mm(±7mm)	325mm(±7mm)	320mm(±7mm)	320mm(±7mm)	320mm(±7mm)	330mm(±7mm)	320mm(±7mm)	340mm(±7mm)	320mm(±7mm)	320mm(±7mm)	320mm(±7mm)	320mm(±7mm)	
長さ	27.0 in.	27.5 in.	27.0 in.	27.5 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.2 in.	27.6 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.5 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	27.0 in.	
フレーム厚	23.0～26.0mm		23.0～26.0mm		23.0～26.0mm	23.0～26.0mm	23.0～26.0mm	24.0～27.0mm	21.0mmフラット	21.0mmフラット	23.0～26.0mm	23.0～26.0mm		23.0～26.0mm	23.0～26.0mm	21.0mmフラット	21.0mmフラット	21.0～23.0mm	21.0～23.0mm	21.0～23.0mm	21.0～23.0mm	22.0～26.0mm	23.0～26.0mm	23.0～26.0mm	23.0～26.0mm	23.0～26.0mm	23.0～26.0mm	
推奨テンション	50～59ポンド		50～59ポンド		50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド		50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～55ポンド	50～55ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	50～59ポンド	
グリップサイズ (品番)	23 (BF101232)	23 (BF101233)	123 4 (BF101234)	123 (BF101235)	123 (BF101238)	123 (BF101239)	123 (BF101237)	123 (BF101236)	23 (BF101318)	23 (BF101319)	23 (BF101257)	123 4 (BF101253)	23 (BF101254)	123 (BF101255)	123 (BF101256)	23 (BF101312)	123 (BF101313)	23 (BF101314)	123 (BF101315)	123 (BF101316)	123 (BF101317)	123 (BF101286)	123 (BF101264)	123 (BF101258)	123 (BF101229)	23 (BF101291)	23 (BF101293)	
価格	¥35,000+税		¥34,000+税		¥33,000+税	¥33,000+税	¥33,000+税	¥35,000+税	¥38,000+税	¥38,000+税	¥38,000+税	¥37,000+税		¥35,000+税	¥34,000+税	¥37,000+税	¥37,000+税	¥36,000+税	¥36,000+税	¥35,000+税	¥35,000+税	¥29,000+税	¥28,000+税	¥63,000+税	¥62,000+税	¥38,000+税	¥35,000+税	
掲載ページ	08		08		08	09	09	09	12	12	12	13		13	13	16	16	16	17	17	17	18	19	20	20	22	23	

■ウエイト及びバランスポイントはストリングを張っていない状態での数値です。 ※は受注生産品です。

BABOLAT TENNIS RACKETS SPEC LIST

シリーズ名	JUNIOR SERIES					
商品名	AERO JUNIOR 26	PURE DRIVE JUNIOR 25	NADAL JUNIOR 26	NADAL JUNIOR 25	BALL FIGHTER 23	BALL FIGHTER 21
フェイスサイズ	100平方インチ	100平方インチ	105平方インチ	105平方インチ	97平方インチ	93平方インチ
ウエイト	250g(±7g)	230g(±7g)	245g(±7g)	240g(±7g)	195g(±7g)	175g(±7g)
フレックス	RA 56(±3)	RA 55(±3)				
バランス	310mm(±7mm)	315mm(±7mm)				
長さ	26.0 in.	25.0 in.	26.0 in.	25.0 in.	23.0 in.	21.0 in.
フレーム厚	23.0mmフラット	21.0~23.0mm				
推奨テンション	46~52ポンド	46~52ポンド				
グリップサイズ(品番)	0(BF140177) 00(BF140159)	0(BF140179) 0(BF140180)	000(BF140185) 000(BF140186)			
価格	¥10,000+税	¥14,000+税	¥6,000+税	¥6,000+税	¥5,500+税	¥4,500+税
掲載ページ	24	24	24	24	25	25

■ウエイト及びバランスポイントはストリングを張っていない状態での数値です。

BABOLAT TENNIS SHOES SPEC LIST

シリーズ名	PROPULSE FURY SERIES								JET SERIES							
商品名	PROPULSE FURY ALL COURT M FRD	PROPULSE FURY OMNI M FRD	PROPULSE FURY ALL COURT W PP	PROPULSE FURY OMNI W PP	PROPULSE ALL COURT M WB	PROPULSE ALL COURT M GO	PROPULSE FURY ALL COURT W WP		JET ALL COURT M GRB	JET OMNI M BW	JET ALL COURT W GB	JET OMNI W GOP	JET ALL COURT M GO	JET CLAY M BW	JET CLAY W GOP	JET JUNIOR GRB
適応コート	オムニ	◎	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○
	クレー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○
	ハード	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎		◎			◎
サイズ	25.0~29.0cm	25.5~29.0cm	23.0~25.5cm	23.0~25.5cm	25.0~29.0cm	25.0~29.0cm	23.0~25.5cm	25.0~29.0cm	25.5~29.0cm	23.0~25.5cm	23.0~25.5cm	25.0~29.0cm	25.0~29.0cm	23.0~25.5cm	20.0, 21.0, 22.0cm	
商品コード	BAS17208	BAS17624	BAS17477	BAS17625	BAS17208	BAS17208	BAS17477	BAS17629	BAS17627	BAS17630	BAS17684	BAS17629	BAS17631	BAS17685	BAS17648	
価格	¥14,900+税	¥14,900+税	¥14,900+税	¥14,900+税	¥14,900+税	¥14,900+税	¥14,900+税	¥16,500+税	¥16,500+税	¥16,500+税	¥16,500+税	¥16,500+税	¥16,500+税	¥16,500+税	¥16,500+税	¥8,900+税
掲載ページ	27	27	27	27	27	27	27	29	29	29	29	29	29	29	25, 29	

シリーズ名	JET TEAM SERIES			PROPULSE TEAM SERIES		PULSION SERIES	
商品名	JET TEAM ALL COURT M FRD	JET TEAM ALL COURT W FRD	JET TEAM OMNI BY	PROPULSE TEAM INDOOR WGY	PROPULSE ALL COURT M WB	PULSION ALL COURT M DB	PULSION OMNI WB
適応コート	オムニ	○	○	◎	カーベットコート専用	○	◎
	クレー	○	○	○		○	○
	ハード	◎	◎			◎	
サイズ	25.0~29.0cm	23.0~25.0cm	23.0~28.5cm	23.5~29.0cm	25.0~29.0cm	25.0~28.0cm	23.0~28.0cm
商品コード	BAS17649	BAS17651	BAS17687	BAS17440	BAS17442	BAS17336	BAS17337
価格	¥13,500+税	¥13,500+税	¥13,500+税	¥12,500+税	¥12,500+税	¥8,900+税	¥8,900+税
掲載ページ	30	30	30	31	31	31	31

●テニスラケット取扱説明

▲ご使用前の注意

●用途にあったテニスラケットを選び、専用ボールをご使用ください。
テニスラケットには硬式用とソフトテニス用がありますので、それぞれ専用のテニスボールをご使用ください。

●ストリングは推奨張力の範囲内を目安に張り上げてください。
弊社カタログに記載されている推奨張力の目安を大きく超えた張力で張り上げますと、ラケットの性能を損ない、破損の原因となる場合があります。
また張り上げる際には、できる限り元の形状を変形させないように張り上げてください。

▲ご使用上の注意

●ラケットを使用する前に、各部に異常がないことを確認してください。
●ラケット本体にヒビ、割れがあるものは使用しないでください。
●ストリングが切れているものは使用しないでください。
●グリップ部分にガタ、ゆるみ、はがれがあるものは使用しないでください。
●すり減ったグリップレザーは、すべりやすくケガの原因になることがありますので、早めに取り換えてください。
●テニスボールを打つこと以外に、使用しないでください。
コート面やネット、ポストなどにたたきつけると、破損や事故の原因になることがあります。またコート面にこすりつけると、摩耗したり傷がつき、強度が低下することがあります。
●万一、ラケットが破損した場合は、破損部には触れないでください。
破損部は鋭利なため、直接触れるとケガの原因になることがあります。
●ラケットは通電性がありますので、雷発生時には即刻プレーを中止してください。

▲メンテナンスと保管方法について

本製品は安全にご使用いただけるように製造されていますが、長年ご使用いただいたり、また短い期間内でも使用時間が多くなると、使用に伴う強度の低下により、性能が変化したり破損したりする場合があります。メンテナンスや保管方法にもご注意ください。つねに安全状態でご使用ください。

▲メンテナンスの方法

●本体各部の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン等の溶剤による拭き取りは、塗装面の劣化、変色の原因となりますので、絶対におこなわないでください。
●ストリングの張り替え、グリップレザーの交換、その他の修理に関しては、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

▲ラケットの保管方法

●湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、気温差の激しい場所での保管は避けてください。ストリング切れ、ラケットの変形や破損、変色の原因となります。
●炎天下の車の車内やドラッグストア等、高温になる恐れのある場所での保管は避けてください。ラケットが変形したり、性能や強度の低下につながる場合があります。

▲その他の注意

●改造されたラケットで破損や事故が発生した場合、その責任は負えません。
●万一、ラケットに起因する重大な事故が発生した場合は、すぐに弊社へご連絡ください。(事故の原因となった製品は、そのままの状態でご返送ください)

●テニスシューズ取扱説明 (商品添付の取扱説明書より一部抜粋)

■パーツ用語の説明 シューズに使用されているおもなパーツを説明します。



①シューレース
靴ひも。図のような穴に通すものだけでなく、さまざまな方式があります。
②アッパー
足を覆う部分の総称。さまざまな素材を使用し、いろいろな機能を持たせています。
③アウトソール
ソールの地面に直接接する部分で、ほとんどのものがラバーを使用しています。そのシューズの適応コートは、多くの場合、この部分のパターンによって決まります。
④タン(ペロ)
アッパーの一部分で足の甲部分の保護や、砂・小石などの侵入を防ぎます。
⑤ヒールカウンター(内装)
踵部分に内装されている補強パーツ。シューズの品質・性能を保つ重要なパーツです。これが変形・破損すると、品質・性能を保つことができません。
⑥インソール(内部)
シューズの中敷き。取り替え可能になっているものが多く、足に合ったものを装着できます。
⑦ミッドソール
ソールの一部分で、ほとんどのものが衝撃吸収性のあるコンプレッションEVAやポリウレタンを使用しています。アッパーと接着されています。

▲重要な禁止事項 シューズを安全に使用していただくための重要な禁止事項です。

●決められた用途以外の目的で、使用しないでください。
種目や使用するコートによって、構造や材質が異なるため、本製品で決められた用途以外での使用は、シューズ本来の性能を損ない、ケガをするおそれがあります。
●各種コートに適合していないシューズは、使用しないでください。
コートに適合していないシューズを使用すると、止まりすぎたり、滑りすぎたりする場合があります。ケガをする原因になります。
●シューズが滑りやすい状況や場所では、使用しないでください。
雨天時やコートが濡れている状況、雪の上や凍結した場所、タイル床や油びじりの床などでは、滑ってケガをする場合があります。
●黒いアウトソールのシューズは、カーベットコートで使用しないでください。
黒いアウトソールのシューズをカーベットコートで使用すると、色落ち(コートに色移り)する場合があります。
●シューズの踵は絶対に踏まないでください。
踵を踏むと、踵に内装してあるヒールカウンターが変形または破損してしまふ可能性があり、シューズの品質・性能を大きく損ない、ケガをする原因になります。
●足に異常を感じた場合は、使用しないでください。
ご使用中に、ひどい痛み、かぶれ、湿疹、かゆみ等の異常を感じたときは、直ちにご使用を中止し、医師にご相談ください。



●シューズを改造したり変形させて使用しないでください。
シューズをご自分で改造または変形させると、品質・性能の低下をまねき、ケガをするおそれがあります。
●高温または多湿になる場所で、放置したり、保管しないでください。
火またはストーブの近くや夏期の車内及び車のトランクの中など、極端に高温、多湿になる場所に放置したり、保管しないでください。変形または品質・性能の劣化の原因となります。シューズの保管には直射日光を避け、高温または多湿にならない所を選んでください。



▲使用上のご注意 シューズを安全に使用していただくための注意事項です。

●ご使用前には、必ずシューズを点検してください。
ご使用前には、必ずシューズの損傷箇所が無いことを確認してください。損傷したシューズをご使用になるとケガをするおそれがあります。特に長期間保管した後は、ミッドソールに使用しているポリウレタンや、アッパーとソールの接着面などの、経年変化による強度・品質の劣化がないか、確認の上ご使用ください。劣化している場合は買い替えをお勧めします。

●シューズは必ず試し履きをしてお選びください。
シューズは必ず試し履きをして、ご自分の足にあったシューズをお選びください(試し履きの際には、プレー時に使用するソックスを着用されることをお勧めします)。足に合わないシューズをご使用になるとケガをする場合があります。
●シューレースはご自分の足に合った長さのものを、しっかり締めてご使用ください。
シューレースが緩んだ状態ではシューズの性能を損ない、ケガをするおそれがあります。シューレースが余り過ぎた状態で使用すると、シューレースの先を踏み付け、つまずいたりして、ケガをする原因になります。出荷時に付いているシューレースの長さは、標準的な足のサイズに合っていますが、足のサイズには個人差がありますので、あまりにも長すぎたり、短すぎたりする場合には、ご自分のサイズに合った長さのシューレースを購入されることをお勧めします。
●アウトソールの溝が無くなった状態で、使用しないでください。
アウトソールの一部分がすり減り、溝が無くなった状態は危険ですのでご使用にならないでください。買い替えをお勧めします。
●シューズの中に入った砂や小石は、早めに取り除いてください。
砂や小石がシューズの中にはいると、ケガをするおそれがあります。
●色落ちにはご注意ください。
現在の技術では、アッパーの素材が天然皮革または、綿布の場合や色付のシューレース等は、色落ちする場合がありますので、あらかじめご了承ください。特に雨や水などで濡れた状態では色落ちして、衣類等に色移りする場合がありますので、色移りしてはいけないうちに直接触れ合わせないようにしてください。
●シューズの乾燥にストーブやドライヤーなどを使用しないでください。
シューズを乾燥させるためにストーブやドライヤーなど、高温になる器具を使用しないでください。変形や品質・性能の劣化の原因となります。シューズが濡れた時には、まず乾いた布で十分に水分を拭き取り、吸水性の良い紙などを中に詰めてしばらく置いてください。乾燥させるには、中に詰めた紙などを取り除き、風通しの良い所で陰干しをしてください。

■お手入れ方法 シューズの素材に適した方法で行ってください。

●人工皮革の場合
やわらかい白い布で水拭きしてください。それでも汚れが落ちない場合は、市販のシューズ用クリーナーをご使用ください。
●天然皮革<表革>の場合
水洗いはしないでください。市販のシューズ用クリーナーをやわらかい白い布につけて、汚れを落としてください。
●天然皮革<裏革・起毛革>の場合
水洗いはしないでください。市販のシューズ用ブラシで、汚れを落としてください。